







































Poniższej instrukcji należy używać w powiązaniu ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi na opakowaniu.

Nazwa produktu	work&care® rękawice gospodarcze gumowe/ ideall® yellow rękawice gospodarcze gumowe/ ideall® orange rękawice gospodarcze gumowe
Skrócony opis produktu	Rękawice gospodarcze gumowe/ Natural rubber household gloves
Pełny opis i cechy produktu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surowiec: lateks kauczuku naturalnego ➤ Powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na palcach i części chwytnej ➤ Powierzchnia wewnętrzna: flokowana ➤ Mankiet: rolowany ➤ Kształt: anatomiczny ➤ Dostępne rozmiary: S (6-7), M(7-8), L (8-9), XL (9-10) ➤ Kolor: żółty / pomarańczowy / czerwony ➤ Ilość w opakowaniu jednostkowym: 1 para ➤ Ilość w opakowaniu zbiorczym: 240 par ➤ Okres ważności: 5 lat (od daty produkcji)
Właściwości/Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rękawice gospodarcze zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej, kategoria I, do minimalnego ryzyka ➤ Rękawice przeznaczone są do minimalnych zagrożeń ➤ Chronią przed szkodliwym działaniem środków czyszczących i detergentów słabego działania oraz wody, zabezpieczają przed otarciami i drobnymi skaleczeniami ➤ Należy zadbać o to, aby rękawice były używane wyłącznie z ich przeznaczeniem
Kontakt z żywnością	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rękawice oznakowane piktogramem oznaczającym dopuszczenie do kontaktu z żywnością , są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 10/2011, Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz z Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 o Dobrej Praktyce Produkcyjnej ➤ Nie wszystkie rękawice mogą być używane w kontakcie z każdym rodzajem żywności, ponieważ niektóre z nich mogą uwalniać szkodliwe substancje przechodzące bezpośrednio do żywności. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przeznaczenia rękawic do konkretnych kategorii żywności, należy zwrócić się do firmy Mercator Medical S.A.
Przechowywanie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zalecane jest przechowywanie rękawic w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C i chronienie przed oddziaływaniem światła słonecznego i fluorescencyjnego ➤ Zalecana wilgotność względna pomieszczenia przeznaczona do przechowywania rękawic to 60 ± 20% ➤ Rękawice przechowywać w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych, źródeł ognia i ozonu ➤ Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, paliw, smarów
Czyszczenie/ konserwacja/ dezynfekcja i sterylizacja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rękawice nie są przeznaczone do sterylizacji i dezynfekcji ➤ Nie prać i nie czyścić chemicznie ➤ Zabrudzone rękawice czyścić bezpośrednio po zakończonej pracy miękką wilgotną ściereczką lub gąbką, osuszyć ręcznikiem w temperaturze pokojowej
Środki ostrożności dotyczące użytkowania	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Każdorazowo przed użyciem rękawic należy sprawdzić, czy nie posiadają widocznych wad (np. dziur, pęknięć, przetarć, pęknięć, itp.) ➤ Nie można jednoznacznie określić okresu użytkowania pary rękawic ➤ Rękawice z odznakami jakiegokolwiek uszkodzenia powinny być natychmiast wycofane z użytkowania ➤ Rozmiar rękawic powinien być dobrany do wielkości dłoni użytkownika ➤ Przed nałożeniem rękawic, zalecane jest dokładne osuszenie skóry rąk

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Po każdorazowym zdjęciu rękawic zalecane jest dokładne umycie rąk, osuszenie i zastosowanie kremu pielęgnacyjnego ➤ Należy uważać, aby substancje chemiczne nie przedostały się do wnętrza rękawic przez mankiety ➤ W przypadku przedostania się substancji chemicznej do skóry, należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody z dodatkiem mydła ➤ W trakcie użytkowania, w przypadku przekłucia, pęknięcia lub rozdarcia należy zmienić rękawice ➤ Unikać rękawic zabrudzonych od wewnątrz – mogą one wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry, alergii kontaktowych lub poważniejszych obrażeń ➤ Rękawic nie należy używać w kontakcie z otwartym ogniem oraz do ochrony przed wszelkimi ostrymi narzędziami ➤ Rękawice nie są przeznaczone do spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, promieniowaniem jonizującym, ani przed działaniem zimnych i gorących przedmiotów ➤ Zachować szczególną ostrożność podczas pracy z poruszającymi się częściami maszyn i urządzeń – istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części 																						
Składniki/składniki niebezpieczne	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Niektóre rękawice mogą zawierać składniki będące przyczyną wystąpienia alergii u osób na nie uczulonych, u których mogą powstawać kontaktowe podrażnienia i/lub reakcje alergiczne ➤ Rękawice z lateksu kauczuku naturalnego mogą powodować działania alergizujące włączając reakcje anafilaktyczne ➤ W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską 																						
Klasyfikacja CE Zgodność	Rękawice zaklasyfikowane jako Środek Ochrony Indywidualnej – kategoria I do minimalnego ryzyka zgodnie z: Dyrektywą Rady 89/686/EWG, oznakowane CE																						
Piktogramy, które mogą wystąpić na opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 10%;"></td> <td>Chronić produkt przed światłem słonecznym i fluorescencyjnym</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Przechowywać produkt w temperaturze 5 – 30°C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Rękawice z lateksu kauczuku naturalnego- mogą powodować działania alergizujące, włączając reakcje anafilaktyczne</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Teksturowana powierzchnia chwytna rękawic</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>1 para</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Numer serii / partii</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Data ważności</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Data produkcji</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Produkt zarejestrowany na Ukrainie</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Opakowanie wykonane z polipropylenu, nadaje się do recyklingu</td> </tr> </table>		Chronić produkt przed światłem słonecznym i fluorescencyjnym		Przechowywać produkt w temperaturze 5 – 30°C		Rękawice z lateksu kauczuku naturalnego- mogą powodować działania alergizujące, włączając reakcje anafilaktyczne		Teksturowana powierzchnia chwytna rękawic		1 para		Numer serii / partii		Data ważności		Data produkcji		Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością		Produkt zarejestrowany na Ukrainie		Opakowanie wykonane z polipropylenu, nadaje się do recyklingu
	Chronić produkt przed światłem słonecznym i fluorescencyjnym																						
	Przechowywać produkt w temperaturze 5 – 30°C																						
	Rękawice z lateksu kauczuku naturalnego- mogą powodować działania alergizujące, włączając reakcje anafilaktyczne																						
	Teksturowana powierzchnia chwytna rękawic																						
	1 para																						
	Numer serii / partii																						
	Data ważności																						
	Data produkcji																						
	Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością																						
	Produkt zarejestrowany na Ukrainie																						
	Opakowanie wykonane z polipropylenu, nadaje się do recyklingu																						

		Opakowanie wykonane z papieru, nadaje się do recyklingu
		Zachować ostrożność przy otwieraniu kartonu zbiorczego
		Kierunek układania kartonu zbiorczego
		Zachować ostrożność przy transporcie i magazynowaniu
		Opakowanie traktowane jako odpad komunalny
Utylizacja	<p>Używane rękawice mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami. Należy się ich pozbyć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.</p>	
Podmiot odpowiedzialny	<p>Mercator Medical S.A. Ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków www.mercatormedical.eu</p>	

Data ostatniej aktualizacji: październik 2016