
















Przed rozpoczęciem pracy i użyciem produktu- należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i zachować ją na okres użytkowania. Instrukcja dostępna również na stronie [www.mercatormedical.eu](http://www.mercatormedical.eu). Z instrukcją powinien zapoznać się każdy użytkownik produktu- można ją wielokrotnie powielać

|   |  |
|---|--|
| <b>Nazwa produktu</b>                                       | <b>ideall® tech 70051</b>  |
| <b>Opis produktu</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rękawice ochronne, bezszwowe, dziane z elastycznych włókien syntetycznych, powleczone na palach poliuretanem, zakończone ściągaczem</li> <li>➤ Dostępne rozmiary: 6,7,8,9,10,11</li> <li>➤ Dostępne kolory: biały</li> <li>➤ Pakowanie: opakowanie jednostkowe- woreczek foliowy, opakowanie zbiorcze-karton</li> </ul>   |
| <b>Zastosowanie</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rękawice przeznaczone są głównie do ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi. Ochrona ograniczona do części ręki.</li> <li>➤ Zabezpieczają przed otarciami, skaleczeniami , zabrudzeniami , środkami czyszczącymi słabego działania oraz czynnikami, których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała</li> <li>➤ Zastosowania: branża auto-motoryzacyjna, montażowa, transportowa, logistyczno-magazynowa, szklarska, budownicza i konstrukcyjna, elektroniczna, produkcja elementów metalowych , prace domowe i ogrodnicze i inne prace</li> <li>➤ Należy zadbać o to, aby rękawice były używane wyłącznie z ich przeznaczeniem</li> </ul>  |
| <b>Przechowywanie i okres przydatności</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed promieniowaniem słonecznym i fluorescencyjnym oraz wilgocią, w warunkach zabezpieczających rękawice przed uszkodzeniami mechanicznymi</li> <li>➤ Rękawice przechowywać w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych, źródeł ognia i ozonu</li> <li>➤ Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, paliw, smarów</li> <li>➤ Okres przydatności zależy od warunków użytkowania i można ją ocenić na podstawie stopnia zużycia .Przed każdym użyciem rękawic należy sprawdzić czy nie posiadają oznak uszkodzeń przetarć, rozpruć, rozdarć, trwałych i intensywnych zabrudzeń. Rękawice z jakimikolwiek oznakami uszkodzeń należy uznać za zużyte i nie należy ich dalej używać- należy wymienić na nowe.</li> </ul>  |
| <b>Warunki transportu</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zaleca się, aby w trakcie transportu i przechowywania produkt znajdował się w opakowaniu producenta</li> <li>➤ Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę, aby opakowania nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne.</li> <li>➤ Warunki techniczne transportu powinny zabezpieczać produkt przed czynnikami zewnętrznymi jak wilgoć, opady, zabrudzenia itp.</li> </ul>  |
| <b>Czyszczenie/ konserwacja/ dezynfekcja i sterylizacja</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rękawice nie są przeznaczone do sterylizacji i dezynfekcji</li> <li>➤ Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarce bębnowej i nie prasować</li> <li>➤ Zabrudzone rękawice czyścić bezpośrednio po zakończonej pracy miękką ściereczką lub gąbką</li> </ul>   |
| <b>Środki ostrożności dotyczące użytkowania</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Każdorazowo przed użyciem rękawic należy sprawdzić, czy nie posiadają widocznych wad (np. dziur, pęknięć, przetarć, przecięć, itp.)- uszkodzone produkty powinny być natychmiast wycofane z użytkowania</li> <li>➤ Rozmiar rękawic powinien być dobrany do wielkości dłoni użytkownika</li> <li>➤ Przed nałożeniem rękawic, zalecane jest dokładne osuszenie skóry rąk, a po zdjęciu dokładne umycie rąk, osuszenie i zastosowanie kremu pielęgnacyjnego</li> <li>➤ Unikać rękawic zabrudzonych od wewnątrz – mogą one wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry, alergii kontaktowych lub innych obrażeń</li> <li>➤ Nie używać rękawic w bezpośrednim kontakcie z płynami oraz z otwartym ogniem</li> <li>➤ Rękawice nie są przeznaczone do spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, promieniowaniem jonizującym, środkami chemicznymi , przed działaniem zimnych i gorących przedmiotów</li> <li>➤ Zachować szczególną ostrożność podczas pracy z poruszającymi się częściami maszyn i urządzeń – istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się ich części</li> </ul> |
| <b>Składniki/składniki</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Niektóre rękawice mogą zawierać składniki będące przyczyną wystąpienia alergii u</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>niebezpieczne</b>   | osób na nie uczulonych, u których mogą powstawać kontaktowe podrażnienia i/lub reakcje alergiczne<br>➤ W przypadku wystąpienia podrażnień należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską                 |
| <b>Klasyfikacja CE<br/>Zgodność</b>  | ➤ Rękawice wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG<br>➤ Zgodność z normami: EN 420 : 2003+A1: 2009.<br>➤ Zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej (PPE), kategoria I, do minimalnego ryzyka |
| <b>Piktogramy/ oznaczenia,<br/>które mogą wystąpić na<br/>opakowaniu jednostkowym i<br/>/ lub zbiorczym</b>                    |  Znak handlowy Mercator Medical S.A. oraz typ rękawic  |
|  |  Znak zgodności, kategoria I środków ochrony indywidualnej   |
|  |  Oznaczenie rozmiaru rękawic; dostępne rozmiary: 6-11  |
|  |  Instrukcja użytkowania- należy zapoznać się z nią przed rozpoczęciem użytkowania produktu                               |
|  |  Chronić produkt przed światłem słonecznym i fluorescencyjnym  |
|  |  Ochronić od wilgoci   |
|  |  Numer serii / partii  |
|  |  Data ważności   |
|  |  Data produkcji  |
|  |  Opakowanie wykonane z polipropylenu, nadaje się do recyklingu   |
|  |  Opakowanie wykonane z papieru, nadaje się do recyklingu   |
|  |  Zachować ostrożność przy otwieraniu kartonu zbiorczego  |
|  |  Kierunek układania kartonu zbiorczego   |
|  |  Zachować ostrożność przy transporcie i magazynowaniu  |
|  Opakowanie traktowane jako odpad komunalny |   |
| <b>Utylizacja</b>  | Rękawice należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego.   |
| <b>Data ostatniej aktualizacji</b>   | marzec 2017   |
| <b>Podmiot odpowiedzialny</b>  | <b>Mercator Medical S.A.</b><br><b>Ul. H. Modrzejewskiej 30</b><br><b>31-327 Kraków</b><br><b><a href="http://www.mercatormedical.eu">www.mercatormedical.eu</a></b>                                      |