

ARENAS[®]-excellent

Płynny wzmacniacz prania w procesie prania tekstyliów

Właściwości

ARENAS[®]- excellent jest wolnym od fosforanów wzmacniaczem prania tekstyliów podczas prania głównego. Dzięki kombinacji ARENAS[®]-wash z ARENAS[®]-excellent nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia zostają usunięte z tekstyliów.

Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, sole nieorganiczne, substancje pomocnicze.
 pH (koncentratu) = ok. 14 pH (roztworu roboczego) = w zależności od zastosowanej kombinacji środków

Obszar zastosowania

W kombinacji z ARENAS[®]- wash do prania białych i kolorowych tekstyliów. Nie stosować do tekstyliów z wełny i jedwabiu. Należy zwrócić uwagę na maksymalną temperaturę prania pojedynczych tekstyliów. W kombinacji z ARENAS[®]-wash i ARENAS[®]-oxydes przeznaczony do chemietermicznego prania z dezynfekcją tekstyliów nadających się do wybielania.

Sposób użycia

W procesie prania głównego tekstylia posortowane wg rodzaju i koloru zostają wyprane w ARENAS[®]- wash zgodnie z podaną temperaturą prania.

Kanister ARENAS[®]- excellent należy podłączyć do przyłącza pompy przeznaczonej dla środka wzmacniającego pranie. Dozowanie jest określone programem pralki i następuje automatycznie.



Zalecane dozowanie podczas prania w pralce.	Włna, jedwab, tekstylia kolorowe, tekstylia białe, tekstylia przeznaczone do sprzątania.	Tekstylia kolorowe, tekstylia białe, tekstylia przeznaczone do sprzątania	Tekstylia białe, tekstylia przeznaczone do sprzątania, wszystkie tekstylia nadające się do wybielania.
	ARENAS[®]-wash	ARENAS[®]-excellent	ARENAS[®]-oxydes
twardość wody 1 (< 1,5 mmol/l)	0,3%-0,5%	0,3%-0,5%	0,2%-0,5% (2-5 ml/ 1L wody)
twardość wody 2 (1,5-2,5 mmol/l)	0,4%-0,6%	0,4%-0,6%	0,2%-0,5% (2-5 ml/ 1L wody)
twardość wody 3 (> 2,5 mmol/l)	0,5%-0,8%	0,5%-0,8%	0,2%-0,5% (2-5 ml/ 1L wody)

Wykaz RKI. Chemietermiczne pranie z dezynfekcją w procesie Kiehl-ARENAS [®]						
ARENAS [®] -wash	ARENAS [®] -excellent	ARENAS [®] -oxydes	Temperatura	Czas działania	Stosunek płynów	Obszar działania
0,5%	0,5%	0,5%	60 °C	15 min.	1:4	AB

Pranie tekstyliów i system ProMop[®]

Zużycie na kg prania

Zużycie chemii zależy od wielkości stosowanej pralki.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracji);

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305/351/338 BW PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308/313 W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Potassium Silicate (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

10 L kanister

20 L kanister

Art.-Nr. j 65 23 10

Art.-Nr. i 65 23 21

